

Akun mali



Käyttökohde	Akkukone	Bli950X	Bli550X	Bli300	Bli200X	Bli200	Bli100	Bli30	Bli20	Bli10
 Puunhoitotyö	535i XP / T535i XP	17h 30min	9h	5h 30min	3h	3h	1h 30min	4h	2h	1h
 Karsintatyö	535i XP / T535i XP	7h 30min	3h 45min	2h 15min	1h 15min	1h 15min	40min	1h 45min	1h	30min
 Katkaisusahaaminen	535i XP / T535i XP	3h 30min	1h 45min	1h	30min	35min	15min	45min	30min	15min
 Rakennustyöt	535i XP / T535i XP	18h 45min	9h 30min	5h 30min	3h	3h	1h 30min	4h 30min	2h 30min	1h 15min

Käyttöajat riippuvat aina ympäristön olosuhteista, taulukon käyttöajat on laskettu SavE -virransäästötoimintoa käytettäessä