

T540i XP ja 540i XP sahoissa täysi
teho saavutetaan käytettäessä
Bli300 ja Bli200X akkuja

Akun malli



Käyttökohde	Akkukone	Bli950X	Bli550X	Bli300	Bli200X	Bli200	Bli100	Bli30	Bli20	Bli10
Kaato / kiipeilytyö 	540i XP / T540i XP	12h	6h	3h 30min	2h	2h	1h	3h	1h 30min	45min
Puunhoitotyö 	540i XP / T540i XP	17h 30min	9h	5h 30min	3h	3h	1h 30min	4h	2h	1h
Karsintatyö 	540i XP / T540i XP	7h 30min	3h 45min	2h 15min	1h 15min	1h 15min	40min	1h 45min	1h	30min
Katkaisusahaaminen 	540i XP / T540i XP	3h 30min	1h 45min	1h	30min	30min	15min	45min	30min	15min
Rakennustyöt 	540i XP / T540i XP	18h 45min	9h 30min	5h 30min	3h	3h	1h 30min	4h 30min	2h 30min	1h 15min

Käyttöajat riippuvat aina ympäristön olosuhteista, taulukon käyttöajat on laskettu SavE -virransäästötoimintoa käytettäessä